




## INDICADORES




## CONECTOR UART




## Adaptación alimentación USB




## CONECTOR JTAG (ARM)



## EEPROM



## Adaptación alimentación JTAG



## BUFFER/3STATE

