
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
P5
P6
P7
P2
P3
16Mhz
50Mhz
X1
POWER
pushi
J1
KiCad
PBTN1
PBTN2
PBTN3
PBTN4
SWITCHES
ON
SW1
1 2 3 4 5 6 7 8