DGND
Vcore
DGND
Vcc
DGND
Vaux
DGND
DGND
Vin
DGND
Vin
MAX232
U2
U3
D1
Q1
Q2
C16
C19
C20
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47